


Schemat połączeń czujek



Schemat połączenia ROP-35A