

KONTROLA STANU WYŁĄCZNIKA		OTWARCIE WYŁĄCZNIKA	ZAMYKANIE WYŁĄCZNIKA		REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	ZAMYKANIE WYŁĄCZNIKA W POLU ZASIL.NR 6	OTWIERANIE WYŁĄCZNIKA W POLU ZASIL.NR 6
WYŁĄCZONY	ZAŁĄCZONY		LOKALNE							

