

PRZYPISANIE WEJŚĆ/WYJŚĆ:	KONTROLA STANU		LOKALNE OTWARCIE WYŁĄCZNIKA	ZAMYKANIE WYŁĄCZNIKA		ZAMYKANIE WYŁĄCZNIKA	LRW DO POŁA ZASIL.	LRW DO POŁA SPRZĘG.	REZERWA
	OTWARTY	ZAMKNIĘTY		LOKALNE	ZDALNE				

