


LEGENDA

UWAGI

1. Uziom fundamentowy wykonać zgodnie z obowiązującą normą.
2. Uziom wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4mm przyłączonych do zbrojenia ławy fundamentowej nie rzadziej niż co 1,5 m za pomocą łączników(bednarka-drut zbrojenia)
3. W pomieszczeniu rozdzielni głównej wyprowadzić od uziomu fundamentowego jedno odejście (FeZn 30x4) minimum 2m od poziomu podłogi docelowej.
4. Uziom istniejącego budynku połączyć z uziomem fundamentowym budynku objętego projektem.
5. Wszystkie odprowadzenia wykonać jako spawane. Odejścia spawać do uzimienia fundamentowego na długości nie mniejszej niż 30mm
6. Przed ostatecznym zabetonowaniem fundamentu należy sprawdzić prawidłowość ułożenia uziomu fundamentowego, jego połączenie ze zbrojeniem i spawy wyprowadzenia przewodów odprowadzających.



BIURO WYCEŃ NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb. tel./fax 044 647 12 93, tel./kom. 601207362		
Temat:	Projekt rozbudowy istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	Data:
Adres:	97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz. nr ew.14/28, 35/12 obręb 31	11.2012
Treść rysunku:	Uziom fundamentowy	Skala: 1:50 Nr rys.: E5
Bektyk:	mgr inż. Dominik Dajcz nr upr.LOD/0670/PWOE/07	