



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						UWAGA: Schematy sterowania dotycz grupy napędów. Dla kolejnych napędów oznaczenia zaczynają się przedrostkiem wg. tabeli			
OZNACZENIE NAPĘDU				PRZEDROSTEK	OZNACZENIA LISTEW		LOKALIZACJA		
M5.2A/1				5204	5204X , 5204X1		Obiekt 5.2A		
M5.2A/2				5205	5205X , 5205X1		Obiekt 5.2A		