



Istniejący murek należy zachować
i uzupełnić ubytki po zdjęciu okładziny

Należy wymurować z bloczków betonowych
na istniejących ławach fundamentach

2x kratka wentylacyjna 175x245 mm
H=100cm od terenu

RYS. 5